

SCHLEPPSCHUHGESTÄNGE - BASIC & START

NEU



**Einfache Montage
am Mannloch*
(Fässer aller Marken)**



**oder Anbau an
Fassbodenverstärkung**



**Automat-Steuerung
mit Bedieneinheit
in der Kabine**



**• BASIC: hydraulische
Klappung (in 3 Teilen)
• START: doppelte
Klappung (in 5 Teilen)**



Arbeitsbreite BASIC = 6 und 7.5 m

Arbeitsbreite START = 9, 10.5 und 12 m

*Ausschließlich für Pendislide BASIC

SCAN ME



joskin.com



184B
JOSKIN