


RAMPY Z PŁOZAMI - BASIC I START

NEW



Łatwa adaptacja do wjazdu
(wszystkie marki
wozów asenizacyjnych)*

*Lub montaż
na ramie tylnej*

*Automat obsługujący ze
skrzynką sterowniczą
w kabinie*

- **BASIC:** składanie hydrauliczne (3 części)
- **START:** podwójne składanie (5 części)



Szerokość robocza BASIC = 6 i 7,5 m

Szerokość robocza START = 9, 10,5 i 12 m

**Wyłącznie Pendislide BASIC*

SCAN ME

