

ШТАНГИ С СОШНИКАМИ - BASIC & START

NEW



Легко устанавливается на задний люк*
(цистерны всех моделей)



Или на задние крепления



Автомат с пультом управления в кабине



• BASIC: гидравлическое раскладывание (3 части)
• START: двойное складывание (5 частей)



Рабочая ширина BASIC = 6 и 7,5 м

Рабочая ширина START = 9, 10,5 и 12 м

*Только Pendislide BASIC

SCAN ME



184B

JOSKIN

joskin.com

